

# DATABLAD-FDV

Model SA411S



## Anvendelsesområde

Røgalarmen er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmere. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmen er ikke en erstatning for et fuldgyldigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

## Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmere i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmere i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmere placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmen, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmere bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmere mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinker alarmen. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.

## Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmen bør udskiftes hvert tiende år.



## TEKNISKE DATA

Alarm lydstyrke	≥ 85 dB / 3 m	SKU	601142
Radio Frekvens	868 MHz	EAN	7320896011427
Seriekoblet	Yes	Certificering	EN 14604
Udskifteligt batteri	Yes	Model	SA411S
Batteri liv	3 year		
Temperatur område	0 °C / +45 °C		
Pausefunktion	1		
Strømkilde	230V with battery backup		
Detektionsprincip	Optical		
Bruttovægt (kg)	0.3		
Højde (mm)	45		
Bredde (mm)	127		

fdv\_important\_smoke\_detector

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS  
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic