

DATABLAD-FDV

Model SA710



Anvendelsesområde

Røgalarmen er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmere. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmen er ikke en erstatning for et fuldgyldigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmen i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmen i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmen placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmen, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmen bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmen mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinker alarmen. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.

Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmen bør udskiftes hvert tiende år.



TEKNISKE DATA

Alarm lydstyrke	≥ 85 dB / 3 m	SKU	601165
Seriekoblet	No	EAN	7320896011656
Udskifteligt batteri	No	Certificering	EN 14604
Batteri liv	10 year	Model	SA710
Temperatur område	0°C to +50°C		
Pausefunktion	1		
Strømkilde	DC3V lithium		
Detektionsprincip	Optical		
Bruttovægt (kg)	0.2093		
Højde (mm)	41		
Bredde (mm)	0		

fdv_important_smoke_detector

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic